

Kurzanleitung: Unify OpenScope DeskPhone CP200 SIP Voip Telefon



1	Mit dem Hörer können Sie wie gewohnt Anrufe annehmen und telefonieren.
2	Das Display unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons (2-zeilig mit jeweils maximal 33 Zeichen).
3	Mit den Funktionstasten (nicht umprogrammierbar) rufen Sie beim Telefonieren folgende häufig genutzte Funktionen auf: : ermöglicht das Verwalten von Sprachnachrichten. : ermöglicht den Zugriff auf das Benutzer-Menü mit lokalen Telefoneinstellungen. : aktiviert/deaktiviert Freisprech-Funktion. : aktiviert/deaktiviert Headset-Funktion. : erhöht/senkt die Lautstärke des Lautsprechers/Headsets → Seite 22. : aktiviert/deaktiviert das Mikrofon. Diese Funktion ist nützlich, um ein unerwünschtes Mithören des Gesprächspartners in bestimmten Situationen zu vermeiden, z. B. bei Rückfragen im Raum oder störenden Nebengeräuschen.
4	Mit den Navigations-Tasten bewegen Sie sich komfortabel in den verschiedenen Menüs von Telefonfunktionen, Applikationen und Konfigurationen.
5	Mit den Funktionstasten (vom Administrator umprogrammierbar über WBM) rufen Sie beim Telefonieren folgende häufig genutzte Funktionen auf: : übergibt einen Anruf an einen anderen Teilnehmer. : ermöglicht Zugriff auf die Konferenz-Funktionen. : Aktives Gespräch halten bzw. wieder aufnehmen.
6	Die Wähltastatur dient zum Eingeben der Rufnummer und Schreiben von Texten.
7	Durch Belegen der freiprogrammierbaren Tasten mit eigenen Rufnummern und Funktionen passen Sie Ihr Telefon Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Voreingestellte Funktionen: a Konversationen (Anruferliste) b Telefonbuch c Umleitung d Wahlwiederholung
8	Über die Signalisierungs LED werden eingehende Anrufe und neue Sprachnachrichten optisch signalisiert.

Symbol	Bedeutung
	Der Ruf ton ist ausgeschaltet.
	Der Ruf ton ist auf Piepton eingestellt.
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet.
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet.
	Am Telefon ist ein Mobile User angemeldet.

In der zweiten Zeile werden Sie auf Ereignisse hingewiesen:

Symbol	Bedeutung
	Sie haben neue Sprachnachrichten erhalten.
	Sie haben neue Einträge in den Ruf listen.
	Eine lokale Anrufumleitung ist aktiv.
	Hinweis-Symbol vor der eigenen Rufnummer (wird z. B. durch Umleitungs- oder Mobilitäts-Symbol ersetzt).

Anzeige	Bedeutung
	Ruf tonlautstärke in 10 Stufen
	Ruf tonlautstärke in 10 Stufen bei ausgeschaltetem Ruf ton
	Hörer- oder Lautsprecherlautstärke in 10 Stufen

Ihr DeskPhone verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen:
Rufnummer wählen und  drücken

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  oder  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

- Hörer abheben und  drücken.

Gespräch halten / wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen erneut  drücken.

Gespräch übergeben


1. Während des Gesprächs  drücken
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken
3. Sie können dann entweder:
 drücken, während es läutet oder abwarten bis Teilnehmer B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann  drücken.
Das Gespräch mit Teilnehmer A wurde an B übergeben

Ihr DeskPhone verwenden


Weiterleiten bei Läuten

1. Im Menü „Weiterleiten“ wählen und  drücken
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.

Anrufumleitung programmieren

1. Funktionstaste  drücken.
2. Innerhalb von 3 Sekunden „Umleitungsziel festlegen“ auswählen.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4.  drücken

Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

- Funktionstaste  drücken

Aus Anruferliste wählen

1.  oder  den Teilnehmer auswählen.
2.  drücken und Hörer abheben.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  drücken. Sie hören ein Freizeichen. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken.
Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  gedrückt halten und auflegen.

Ihr DeskPhone verwenden

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.

Während des Gesprächs Mikrofon stumm stellen

-  drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten.
-  erneut drücken, um wieder einzuschalten

VMS abfragen (wenn vorhanden)

-  drücken und mit  bestätigen

Rückruf während dem Verbindungsaufbau aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2.  drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ auswählen und  drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und  drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
7. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.
8.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Bei Rückfragen zur Bedienung stehen Ihnen die Mitarbeiter des Fachbereichs 53.4 Nachrichtentechnik unter der Rufnummer 0221/470-2255 gerne zur Verfügung.

Alle weiteren Anfragen melden Sie bitte über das Portal Service Help Desk D5.