

Kurzanleitung: SIEMENS Optipoint 500 / 410HFA



1. Hörer
2. Display 2 (500er) bzw. 4 (410/420er) zeilig mit je 24 Zeichen
3. 19x Funktionstasten
 - 4 Tasten links:
 - Service Menü
 - Wahlwiederholung
 - Briefkasten (zeigt Rückrufe & VMS an)
 - Lautsprecher
 - 15 Tasten rechts
 - Individuell (evtl. Direktruf Chef/Sekr.)
 - Individuell (evtl. übernehmen Chef)
 - Individuell (evtl. Rufumschaltung Chef/Sekr.)
 - Individuell (evtl. Vertretung)
 - Individuell / Zielwahl
 - Individuell / Zielwahl
 - Individuell / Zielwahl
 - Individuell / Zielwahl
 - Anruferliste (für entgangene Anrufe)
 - Makeln (mit 2 Teilnehmern abwechselnd sprechen)
 - Zweitanruf (anklopfen bei bestehender Verbindung)
 - Anruf übernehmen
 - Parken (bestehende Telefonverbindung pausieren)
 - Trennen
4. Mikrofon zum Freisprechen
5. Lampenreihe
6. Wähltastertur
7. Tasten zum Blättern und Bestätigen von Funktionen
8. + und – Tasten für Telefonakustik + Displaykontrast
9. Lautsprecher zum Lauthören und für Ruftöne

Wahlwiederholung (gespeicherte Rufnr.)

Rufnummer speichern

Verbindung besteht:

Wahlwiederholung

Beliebige Rufnummer:

Speichern

Wahlwiederholung

Ruf-Nr.

Speichern

Ruf-Nr. wählen

+ Wahlwiederholung

Telefon einstellen

Ruftonlautstärke ändern

⊕ oder ⊖

Ruftonlautstärke?

⊕ oder ⊖ lauter/leiser

zugleich ⊕ ⊖ speichern

Ruftonklangfarbe ändern

⊕ oder ⊖

Ruftonklangfarbe?

⊕ oder ⊖ lauter/leiser

zugleich ⊕ ⊖ speichern

Gesprächslautstärke ändern

☎

⊕ oder ⊖ lauter/leiser

zugleich ⊕ ⊖ speichern

Bei Rückfragen zur Bedienung stehen Ihnen die Mitarbeiter des Fachbereichs 53.4 Nachrichtentechnik unter Tel. 2255 gerne zur Verfügung.
Alle weiteren Anfragen melden Sie bitte über das Portal Service Help Desk D5.



Ihr Optipoint verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Lautsprechertaste drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum beenden v. Freisprechen: Lautsprechertaste drücken.

Wahlwiederholung

1. "Wahlwiederholung" nur mit gespeicherter Nummer möglich
2. Speichern der Wahlwiederholung:
Vor dem Auflegen Taste Wahlwiederholung drücken

Gespräch übergeben

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,
„Rückfrage“ im Kontextmenü wählen und ✓ drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. Übergabe des Gespräches erfolgt durch auflegen.

Anrufumleitung programmieren

1. Servicemenü aufrufen.
2. Menüpunkt „Ziele“ auswählen und ✓ drücken.
3. Umleitungsfunktion auswählen und ✓ drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und ✓ drücken.

Ihr Optipoint verwenden

Anrufumleitung deaktivieren

1. Mit der ▶ Taste blättern und Umleitungsfunktion auswählen
2. Auswahl mit der ✓ Taste bestätigen
3. Umleitung ist nun deaktiviert.

Aus Anruferliste wählen

1. Taste „Anruferliste“ drücken.
2. „Anrufe“ auswählen und ✓ drücken.
3. „Entgangen“, „Gewählt“, „Angenommen“ oder „Umgeleitet“ auswählen und ✓ drücken.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und ✓ drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,
„Konferenz starten“ im Kontextmenü wählen und ✓ drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und ✓ drücken
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“ im Kontextmenü wählen und ✓ drücken.
Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.
4. Um einen weiteren Teilnehmer einzuladen im Kontextmenü „Hinzufügen zu Konferenz?“ auswählen und ✓ drücken.
5. Rufnummer von Teilnehmer C eingeben und ✓ drücken.
6. Wenn mit C verbunden, „Konferenz“ im Kontextmenü wählen und ✓ drücken.
Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A, B und C verbunden.

Sie können bis zu 7 Teilnehmer einladen.

Ihr Optipoint verwenden

Rückruf während dem Verbindungsaufbau aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer anwählen.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und ✓ drücken.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

1. „Lautsprecher“ Taste drücken und nicht auflegen.

Funktion auf Taste programmieren

1. „Service Menü“ Taste drücken und,
2. mit der ▶ Menüpunkt „Tastenbelegung“ auswählen und,
3. mit der ✓ bestätigen.
4. Gewünschte programmierbare Taste wählen und drücken.
5. Löschen bzw. Ändern mit dem ✓ bestätigen.
6. mittels der ◀ ▶ geänderte Funktion auswählen und
7. über die ✓ bestätigen.

