

Kurzanleitung: Unify OpenScape DeskPhone CP400 SIP Voip Telefon





1	Mit dem Hörer können Sie wie gewohnt telefonieren.
2	Das Grafik-Display unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons
3	Mit der Taste Menü wechseln Sie zum Hauptmenü.
4	Mit dem Navigator navigieren Sie komfortabel in den Anwendungen Ihres Telefons
5	Mit den Softkeys aktivieren Sie eine Funktion oder öffnen ein Menü
6	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die Audiotasten zu Verfügung
7	Über die Rufanzeige werden eingehende Anrufe, neue Sprachnachrichten und verpasste Anrufe optisch signalisiert.
8	Die Wähltastatur dient zum Eingeben der Rufnummer und Schreiben von Text
9	Über die Taste Abwesenheit / Anrufumleitung öffnen Sie z. B. ein Menü, über das Sie die sofortige Umleitung einrichten, oder den Anrufschutz einschalten können
10	Freiprogrammierbare Funktionstasten für Funktionen und Zielwahl




Status-Symbole	Bedeutung	Funktions-Symbole	Bedeutung	Funktions-Symbole	Bedeutung
	Eingehender Anruf		Anruf annehmen		Teilnehmer hinzufügen
	Abgehender Anruf		Anruf ablehnen		Teilnehmer-Detail anzeigen
	Aktives Gespräch		Anruf weiterleiten		Alle Teilnehmer anzeigen
	Verbindung wird von Ihnen gehalten		Gespräch halten		
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten		Gespräch ohne Melden übergeben		
			Gespräch nach Melden übergeben		
	Gesicherte/ungesicherte Verbindung		Gespräch makeln		
	Verpasster Anruf neu/bereits gesehen		Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen		
	Voicemail-Nachrichten neu/bereits gehört		Rückruf veranlassen		

Ihr DeskPhone verwenden




Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headsetangeschlossen: Rufnummer wählen und  drücken.


Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  oder Softkey  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.



Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken oder
- Softkey  drücken.





Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

- Hörer abheben und  drücken.

Gespräch halten / wiederaufnehmen



- Während des Gesprächs den Softkey  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen: den Softkey  drücken.

Gespräch übergeben






1. Während des Gesprächs Softkey  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Sie können dann entweder:
Softkey  drücken, während es läutet oder
abwarten bis Teilnehmer B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann Softkeys  drücken.
Das Gespräch mit Teilnehmer A würde an B übergeben.

Ihr DeskPhone verwenden


Weiterleiten bei Läuten

1. Softkey  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Umleit. alle Anrufe“ drücken.
3.  drücken.
4. Softkey  drücken.
5. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
6.  drücken.




Anrufumleitung für alle Anrufe ein- /ausschalten

-  drücken
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten


Aus Anruferliste wählen

1.  oder  den Teilnehmer auswählen.
2.  drücken und Hörer abheben.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, Softkey  drücken. Sie hören ein Freizeichen. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, Softkey  drücken.
Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  gedrückt halten und auflegen.

Ihr DeskPhone verwenden



Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.


Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.



Während des Gesprächs Mikrofon stumm stellen

-  drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten.
-  erneut drücken, um wieder einzuschalten








VMS abfragen (wenn vorhanden)

1.  drücken
2. Softkey „Anrufbeantworter“ drücken

Rückruf während dem Verbindungsaufbau aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2.  drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ auswählen und  drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und  drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
7. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.
8.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Bei Rückfragen zur Bedienung stehen Ihnen die Mitarbeiter des Fachbereichs 53.4 Nachrichtentechnik unter der Rufnummer 0221/470-2255 gerne zur Verfügung.

Alle weiteren Anfragen melden Sie bitte über das Portal Service Help Desk D5.